



Betjeningsvejledning til Appelsinpresser

FØR

Øverst på appelsinpresseren, hældes appelsinerne i. Der skal opfyldes løbende. Appelsinerne må max. Være 80 mm i diameter.

UNDER

Når man trykker på knappen kører maskinen 4 appelsiner igennem, og appelsinresterne leder maskinen ned i den store spand i rullebordet under.

Saften kommer ud af tuden i fronten af maskinen.

Denne presser er lavet på en sådan måde, at man ikke får alle de skadelige pesticider med, der sidder i skrællerne, som man gør på mange andre (lidt hurtigere) maskiner. Kontroller løbende om spanden er fuld, foretag da tømning.

EFTER

Spanden tømmes og skylles med vand. Maskinen aftørres med ren, fugtig klud.

INGEN DELE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE.

INFO

Køleskabet kører almindelig 230V og hele 76 watt

Presseren kører almindelig 230V, ca. 300 watt.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 10.