



Betjeningsvejledning til Brødrister

FØR

Brødristeren skal placeres på et plant bord i en passende højde, og betjening af brødristeren skal ske fra fronten.

Det anbefales, at bruge handsker (ikke plastik) ved ilægning af brød, da brødristerens overflader er varme, specielt på toppen og ved indfødingen.

UNDER

Brødristeren tilsluttes almindelig el – og tændes ved at trykke på kontakten foran på brødristeren.

Brødristerens trådbånd igangsættes (og kører kontinuerligt, indtil brødristeren slukkes).

Brødet placeres på trådbåndet og brødet føres automatisk igennem maskinen og lander ristet nede i brødbakken.

EFTER

Det er vigtigt, at brødristerens ”spildbakke” jævnligt tømmes for krummer og brødrester, da disse ellers vil brænde sig fast på overfladen.

Når brødristeren er afkølet skal spildbakken tømmes for de sidste brødkrummer og aftørres med en fugtig klud.

Ligeledes aftørres brødristeren udenpå med en fugtig klud, når den er afkølet.

INFO

Brødristeren kører på almindelig 220V.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52.