



Betjeningsvejledning til Køleskabe

FØR

Er køleskabet transporteret liggende, skal det stå en times tid inden du tilslutter det til el.

Tilslut køleskabet til almindelig stikkontakt og fyld det op med drikkevarer – gerne en dag før festen.

UNDER

Løbende opfyldning af drikkevarer under festen.

EFTER

Tømmes for resterende drikkevarer.

Almindelig aftørring af hylderne i køleskabet med ren fugtig klud / Afrensning af glaslåge – indvendig og udvendig med glasrens / Aftørring af eventuelt skidt på køleskabets sider.

INFO

Køleskabet måler: B: 570 cm. / D: 600 cm. / H: 1.835 cm. / 5 justerbare hylder - max belastning 30 kg. pr. hylde.

Skal placeres på plant underlag, ellers kan man risikere, at glaslågen ikke lukker ordentligt til.

Køleskabe må kun transporteres liggende på "ryggen".

Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end køleskabets ledning, da dette højest sandsynligt vil nedsætte produktionshastigheden.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52.

SPØRGSMÅL

De indsatte drikkevarer er ikke kolde - hvad er der galt? Sørg for, at glaslågen lukker helt til.

Der løber vand ud under køleskabet - hvad nu? Tøm afrimningskuffen, placeret nederst i fronten. Afhjælper dette ikke problemet, kontakt da Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

Glaslågen kan ikke lukke? Køleskabet står ikke på plant underlag.