



## Betjeningsvejledning til Popcornmaskine

### FØR

Øverst på popcornmaskinen sidder to knapper. Et tryk på højre knap tænder varmen i gryden og "piskeriset". Et tryk på venstre knap tænder lys og varmen i bundbakken, for at holde de poppede majs varme og sprøde.

### UNDER

Ved opstart tændes begge knapper, vent ca. 5 min til gryden er varm.

Skær en fedtklump på ca. 2x2 cm, og put den i gryden, lad den smelte.

Put derefter 1 dl majs + ½ teske salt i gryden og luk låget.

Efter er par minutter løfter låget sig, og der kommer varme popcorn ud. Når der ikke popper flere majs. Løft låget og tøm gryden ved at udløse håndtaget i højre side. Og begynd forfra.

Hold lågerne lukket under popning for ikke at spilde på gulvet.

### EFTER

Tag stikket ud af kontakten.

Vent til gryden er kold. Tør det værste fedt af med køkkenrulle.

Herefter aftørres ALT med en fugtig klud, også inde i gryden og låget. Brug almindeligt sæbevand, og glasrens på glasfladerne.

Opsamlingskuffen tømmes for korn, skaller, fedt og saltrester og afvaskes.

Opsamlingskuffen tømmes for korn, skaller, fedt og saltrester og afvaskes.

Bunden tages ud og afvaskes.

Fjern evt. skaller og korn fra rummet under den udtagelige bund.

Gentag eventuelt processen indtil maskinen er helt ren.

Der må ikke bruges metalgenstande eller skuresvampe.

**INGEN DELE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE.**

### INFO

Vær opmærksom på, at maskinen bliver meget varm flere steder.

**Det er ikke tilladt at håndtere popcornene med plastikting (f.eks. handsker, skeer eller andet) da plastik kan smelte fast på bund og gryde.**



Vores popcornmaskiner kører på almindelig 230V. Strømforbruget er 6 ampere – ca. 1400 watt.

Brug kun popcorn, salt og fedt i gryden/kamret - ingen andre krydderier.

#### VED PROBLEMER

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52.

#### **Fejlfinding**

*Omrører i gryden drejer ikke rundt, når popcornmaskinen er tændt - hvad skal jeg gøre?* Prøv i første omgang at genstarte popcornmaskinen – hjælper dette ikke kontakt da Kølemanden.

*Der er ikke lys i popcornmaskinen, når jeg trykker på knappen for lys - hvad skal jeg gøre?* Pæren kan være sprunget, men det forhindrer ikke i brug af popcornmaskinen.

*De poppede popcorn holder ikke varmen i popcornsbeholderen efter popning - hvad skal jeg gøre?* Varmelegemet kan være sprunget i bunden af popcornmaskinen (under stålpladen). Kontakt Kølemanden.

#### **Spørgsmål**

*Bliver popcornene hurtigt kedelige?* Nej, man kan sagtens lave popcorn før gæsterne kommer. Men man kan også lave dem imens man serverer for sine gæster. Det er også lidt underholdende at se til, mens popcornene popper.

*Kan de poppede corn bruges dagen efter?* Ja, hvis de poppede corn opbevares i en lukket plastikpose, kan de sagtens spises et par dage efter. Dog er de aldrig lige så sprøde som, når de lige er poppede.