



Betjeningsvejledning til Soundboks 3

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 – Power knap | 5 – DC input. |
| 2 – TeamUp knap (Solo/Host/Join) | 6 – LED batteri levetids indikator |
| 3 – Bluetooth LED indikator. | 7 – Batteri |
| 4 – Volume knap | 8 – Batteri status knap |



FØR

Sikre en stabil flade at stille Soundboksen på, så den ikke vælter eller vælter ned over gæsterne.

Sikre der er en strømkilde for det tilfælde, at batteriet løber tør for strøm. Vær dog opmærksom på, at Soundboksen på strømkilde ikke kan spille meget højt.

Sikre, at man ikke kan falde over evt. ledninger.

Tænd for Soundboksen og lad den søge. Et blåt eller violet lys vil indikere, når den er tilsluttet.

Find Soundboksen på din telefon.

Indstiller man flere Soundbokse til en telefon – bliver den ene højttaler til “Host”, den anden til “Join” etc.

Hav eventuelt forberedt en playliste du kan afspille under festen.

UNDER

Lad playlisten gøre sit eller lad dine gæster lege DJ's og vælge deres ynglings musik.

EFTER

Tørres over med en fugtig klud.



INFO

På højre side finder de forskellige grundindstillinger og her kan justere volumen-knappen. Den går naturligvis op til 11 i styrke.

På venstre side finder du batteriet og opladningsmuligheder.

Begge sider er udstyret med håndtag, så du let kan tage den med dig overalt.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

SPØRGSMÅL

Min Soundboks lukker hele tiden ned?

Det lyder dumt at sige du skal prøve at skrue lidt ned et stykke tid, men det er rigtigt nok. Spiller Soundboksen på max. volume i lang tid, kan forstærkeren i sjældne tilfælde automatisk lukke ned for at beskytte Soundboksen.

Soundboksen vil ikke tænde.

Soundboksens batteri er nok løbet tør for strøm. Tilslut til oplader.

OBS!

Husk de sunde lyttevener / Lyt ikke for længe / Skru ikke for højt op / Vigtigt med passende lyttepauser.

Oplever du susen eller ringen for ørerne (tinitus), når du hører musik, har du skruet for højt op.

Kan andre hører din musik, når eks. har hovedtelefoner på – så er det for højt.

Får du hovedpine, efter musikoplevelser, har du skruet for højt op.

--00000--

Hold Soundboksen væk fra papirklips, mønter, nøgler, skruer eller andre metalgenstande.

Åben aldrig Soundboksen - Dette må kun udføres af autoriserede.

Børn må ikke alene stå for brugen af Soundboksen.

Soundboksen må ikke placeres i nærheden af varmekilder eller ild – eks. stearinlys.

Soundboksen er ikke et bord og skal ikke benyttes som sådant.