



Betjeningsvejledning til Pølsesteger

FØR

Pølsestegeren skal placeres på et robust plant bord i en passende højde, og betjening af pølsestegeren skal ske fra fronten.

Pølsestegeren tilsluttes 16 ampere CEE stik (3x400 volt + N og jord).

UNDER

Under opvarmning, og når varmelegemerne er aktive, lyser de foransiddende lysindikatorer.



Når den øverste indikator slukkes, er den ønskede temperatur nået, og du kan lægge dit stegeemne på pølsestegeren.

Du kan med fordel benytte den ene af stegezonerne til stege pølserne, og den anden til at holde de allerede færdigt ristede pølser varme.

Steger du andet en pølser, f.eks. hamburgerbøffer skal overskydende stegefedt løbende skubbes til siderne eller ned foran, hvor stegefedtet vil løbe ned i fedtopsamlingsbakken, som sidder underne den stegepladen.



Forlad aldrig stegepladen, når den er i brug.

Vær opmærksom på, at stegepladen er varm, når den er tændt.

EFTER

Sluk begge stegezoner ved at dreje temperaturvælgerne om på 0.

Fjern så meget fedt som muligt hurtigt.

Tag pølsestegeren ud af stikkontakten, og vent på afkøling.

Når pølsestegeren er tilpas afkølet vaskes den af med sæbevand og aftørres.



Den udtagelige fedtopsamlingsbakke vaskes og tørres tillige også– husk også at vaske og tørre efter inde i ”hullet”, hvor fedtopsamlingsbakken har været placeret, både for oven og for neden.

INFO

Pølsestegeren måler - B: 70 cm. / D: 68 cm. / H: 12 cm. – vægt ca. 17 kg.

Pølsestegeren kører 16 ampere CEE stik (3x400 volt + N og jord).

BRUG ikke skurepulver og metalsvampe til beskidte stegeplade, da det ridser.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52.

Spørgsmål:

Må jeg kun riste pølser på stegepladen?

Nej, stegepladen kan også bruges til andre emner, som f.eks. hamburgerbøffer etc. Vær dog opmærksom på, at maximal stegetemperatur er 250 grader.

Den ligner en kogeplade – kan jeg koge pølserne i stedet herpå?

Nej, det er ikke en kogeplade, selvom den ligner. Kølemandens pølsesteger må ikke benyttes som kogeplade.

Fejlfinding:

Pølsesteger bliver ikke varm, selvom den er tilsluttet elnettet, og begge temperaturvælger er på x-antal grader.

Sikring er evt. sprunget eller stegepladen får ikke nok strøm. Eftertjek dette – og afhjælp dette ikke problemet kontakt da Kølemanden på 40 17 58 52.