



Vejledning til flyttetrailere

TILKOBLING TIL BIL:

Bak hen til vognen og placer kuglekoblingen på trækuglen. Pres håndtaget ned igen og kontroller, at det sidder korrekt.

Sørg for sikkerhedswire er fastgjort til bilen, og sæt elstikket i bilens stikdåse. Påmonter altid sikkerhedswire i "øjet" på bilen. Er den ikke placeret heri, og du bliver stoppet, får du et klip i kørekortet.

Kontroller, at lysene virker.

Hæv næsehjulet og sving manuelle støtteben op og løs håndbremsen på traileren.

Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

KØRSEL MED TRAILER:

Luk og lås døre. Fastgør evt. løst inventar og placer tunge ting over akslen for bedst mulig vægtfordeling.

Der må ikke være personer i traileren under kørsel.

BRUG:

Lille flyt:

Obs. på at læsserampen kan være lidt tung – og "oplåsehåndtagene" skal være slået ind, når rampen lægges ned. Rampen må ikke hvile på kantstene eller lignende. Ej heller må anvendes el-truck på rampen.



Stor flyt:

Dørene kan låses på siderne af traileren, således de ikke står og "flapper".

EVT. OPSTILLING AF TRAILER:

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobel sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra bilen.

Vær tillige under frakobling opmærksom på vægten af lasten i traileren. Bugseres traileren med overlast på næsehjulet, kan dette beskadige næsehjulet eller i værste fald forårsage skævvridning af trækvanger eller beslag.

Skru næsehjulet korrekt op og løs håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.



Påsæt evt. udlånt trailerlås på trækket, hvis flyttrailer skal stå hos dig.

OPSTILLES FRI FOR TRÆER OG GRENE.

EFTER BRUG:

Rengør trailer, herunder både affejning af gulv og evt. vægge.

AFKOBLING AF BIL:

Tag el-stikket ud og anbring det i holderen. Husk altid at hive i stikket og ikke i ledningen når strømstikket afmonteres. Tag sikkerhedswiren af.

Trailer kobles af bilens anhængertræk: Næsehjulet udløses og sænkes så det rammer jorden. Hæv langsomt næsehjulet op, mens håndtaget udløses.

Så vidt muligt returnering af trailer samme sted som ved afhentning.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

Skulle du være så uheldig at tabe noget på f.eks. motorvejen, må du af hensyn til din egen og andres sikkerhed aldrig selv standse for at samle det op. Du skal i stedet ringe til Vejdirektoratet tlf. 80 20 20 60, så snart du kan det - eller bed en passager i bilen om at gøre det.

FEJLFINDING:

Baglygterne på traileren blinker hele tiden, da den blev koblet på min bil - Er traileren i stykker?
Nej traileren er ikke i stykker. Du har formodentlig en nyere bil som reagerer med den lånte trailers LED-lys. Bilen reagerer således på fejlagtige funktionsforbindelser grundet den lavere spænding.

Der skal, som oplyst, en adapter mellem traileren og din bil for at normalisere forbindelsen mellem bil og trailer. En LED adapter kan f.eks. købes i Biltema. Det kan ikke forventes, at Kølemanden stiller denne adapter til rådighed.

Der er slet ikke lys på traileren, når el-stik er påsat mellem bil og trailer – er vognen i stykker?
Er din bil en el-bil? Prøv da at tænde for lyset for bilen. Hvis lyset automatisk slukkes i dagslys på din bil, er det ikke sikkert, at bilen har opdaget, at der er blevet tilkoblet en trailer, og dermed ikke tænder for lyset.

Ellers kan der være, at det er en sikring, der er sprunget på din bil. Vores trailere bliver altid tjekket efter både før og efter en udlejning, så alt er i orden inden næste lejer.