



Betjeningsvejledning til WC-vogn m/pissoir

TILKOBLING TIL BIL:

Bak hen til vognen og placer kuglekoblingen på trækkuglen. Pres håndtaget ned igen og kontroller, at det sidder korrekt. Dette kan kontrolleres ved at løfte i vognens trækvang. Visse typer kuglekoblinger er udstyret med en rød/grøn indikator, der markerer, om vognen er korrekt tilkoblet.

Sørg for sikkerhedswire er fastgjort til bilen, og sæt elstikket i bilens stikdåse.

Kontroller, at lysene virker.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen på wc-vognen.

Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

KØRSEL MED WC-VOGNEN:

Luk og lås vinduer og døre. Fastgør evt. løst inventar og placer tunge ting over akslen for bedst mulig vægtfordeling.

Der må ikke være personer i vognen under kørsel.

OPSTILLING AF WC-VOGNEN:

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobel sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra bilen.

Skru - med det medfølgende håndsving - støtteben ned - min. 45 grader. Vognen skal stå vandret. Ved blødt terræn læg plader under støttebenene / Skråner terrænet placer kiler foran eller bagved hjulene. Kiler kan udlånes ved behov.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.

Påsæt evt. trailerlås på trækket.



HUSK VAND SKAL TILSLUTTES FØR EL.

1 - TILKOBLING TIL VAND:

Der medfølger altid en ca. 25 meter lang vandslange, som kan tilsluttes til almindelige udendørshaner.

2 - TILSLUTNING TIL KLOAK:

Den ca. 25 meter lange afløbsslange skal monteres i vognens kværnpumpe, som er placeret i teknikrummet. Afløbsslangen skal blot føres ned i nærmeste kloak – **ikke tagedløb**.

Vær dog opmærksom på, at slangen ikke bliver klemt af kloakdækslet – det kan du undgå ved at lægge en stykke træ eller lignende mellem dæksel og jorden. Klemmes slangen stoppes afløbet og wc'et vil løbe over.

3 - TILSLUTNING TIL EL:

Til sidst sluttes det medfølgende ca. 25 meter lange elkabel til en almindelig 230 volts stikkontakt.

Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.

Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.

TEKNIKRUM MED ALLE TILSLUTNINGER FINDES UNDER PISSORIET.



VED BRUG AF PISSOIR:

Frikobel pissoiret fra transportposition i hovedhøjde. Dette gøres ved oplukning af skyderigel i begge sider. Hold fast i pissoiret, så det ikke falder ned i hovedet på dig.



Før det ned og monter pissoiret i de to afløbshuller, et i hver side, og husk at åbne for afløbshanen i teknikrummet.

GENEREL BRUG:

Smid ikke bind eller lignende i toiletterne, da stopper dem og ødelægger kværnen – med andre ord – har du ikke spist det først, skal det ikke gennem toilettet.

Skyl hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Brug aldrig skuremidler eller stærke rensesvæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning ved rengøring.

FRAKOBLING AF EL, VAND OG KLOAK:

Allerførst skal der skylles efter i toilettet 3-4 gange, således kloakslangen efterskylles med "rent" vand.

Afkoble herefter vand-, el- og kloakslange.

Tøm alle slanger for vand inden oprulning, og oprul alle slanger pænt. De oprullede slanger placeres i teknikrummet.

SIKRING MOD FROST & VINTERBRUG:

I perioder med frost skal der benyttes "el tracing". Selvregulerende varmekabler tillejes udover lejen af selve badmobilen.

Varmekablet skal påstribes tilløbs- og afløbsslangerne, og isoleres.

Der er tillige mulighed for gratis udlån af varmeblæsere ved behov til opstilling i toiletrummen.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre over slanger og kabler. Der er mulighed for tilleje af overkørselsbakker.



VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.