



## Betjeningsvejledning til WC-vogn m/pissoir

### TILKOBLING TIL BIL:

Bak hen til vognen og placer kuglekoblingen på trækkuglen. Pres håndtaget ned igen og kontroller, at det sidder korrekt. Dette kan kontrolleres ved at løfte i vognens trækvang. Visse typer kuglekoblinger er udstyret med en rød/grøn indikator, der markerer, om vognen er korrekt tilkoblet.

Sørg for sikkerhedswire er fastgjort til bilen, og sæt elstikket i bilens stikdåse.

Kontroller, at lysene virker.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen på wc-vognen.

Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

### KØRSEL MED WC-VOGNEN:

Luk og lås vinduer og døre. Fastgør evt. løst inventar og placer tunge ting over akslen for bedst mulig vægtfordeling.

Der må ikke være personer i vognen under kørsel.

### OPSTILLING AF WC-VOGNEN:

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobel sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra bilen.

Skru - med det medfølgende håndsving - støtteben ned - min. 45 grader. Vognen skal stå vandret. Ved blødt terræn læg plader under støttebenene / Skråner terrænet placer kiler foran eller bagved hjulene. Kiler kan udlånes ved behov.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.

Påsæt evt. trailerlås på trækket.





TEKNIKRUM MED ALLE TILSLUTNINGER FINDES UNDER PISSORIET.



## HUSK VAND SKAL TILSLUTTES FØR EL.

### 1 - TILKOBLING TIL VAND:

Der medfølger altid en ca. 25 meter lang vandslange, som kan tilsluttes til almindelige udendørshaner.

### 2 - TILSLUTNING TIL KLOAK:

Den ca. 25 meter lange afløbsslange skal monteres i vognens kværnpumpe, som er placeret i teknikrummet. Afløbsslangen skal blot føres ned i nærmeste kloak – **ikke tagnedløb**.

Vær dog opmærksom på, at slangen ikke bliver klemt af kloakdækslet – det kan du undgå ved at lægge en stykke træ eller lignende mellem dæksel og jorden. Klemmes slangen stoppes afløbet og wc'et vil løbe over.

### 3 - TILSLUTNING TIL EL:

**Til sidst** sluttes det medfølgende ca. 25 meter lange elkabel til en almindelig 230 volts stikkontakt.

Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W. Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.

### VED BRUG AF PISSOIR:



Frikobel pissoiret fra transportposition i hovedhøjde. Dette gøres ved oplukning af skyderigel i begge sider. Hold fast i pissoiret, så det ikke falder ned i hovedet på dig. Før pissoiret ned og monter det i de to afløbshuller, et i hver side, husk at fjern låget på det ene afløbshul, og husk at åbne for afløbshanen i teknikrummet.



Vip denne metalskinne op på den sorte stang – dermed sikrer du, at lågen ikke ved et uheld lukker ned oveni dine gæster.

### GENEREL BRUG:

Smid ikke bind eller lignende i toiletterne, da stopper dem og ødelægger kværnen – med andre ord – har du ikke spist det først, skal det ikke gennem toilettet. Ej hellere køkkenrulle eller anden form for servietter til håndtørring må komme i wc'et.



Skyl hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Brug aldrig skuremidler eller stærke renevæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning ved rengøring.

## FRAKOBLING AF EL, VAND OG KLOAK:

Allerførst skal der skylles efter i toilettet 3-4 gange, således kloakslangen efterskylles med "rent" vand.

Afkoble herefter vand-, el- og kloakslange.

Tøm alle slanger for vand inden oprulning, og oprul alle slanger pænt. De oprullede slanger placeres i teknikrummet.

### SIKRING MOD FROST & VINTERBRUG:

I perioder med frost skal der benyttes "el tracing". Selvregulerende varmekabler tillejes udover lejen af selve badmobilen.

Varmekablet skal påstribses tilløbs- og afløbsslangerne, og isoleres.

Der er tillige mulighed for gratis udlån af varmeblæsere ved behov til opstilling i toiletrummen.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre over slanger og kabler. Der er mulighed for tilleje af overkørsels-bakker.

## VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

