



Betjeningsvejledning til Kølebrønde

FØR

Tilslut kølebrønden til almindelig stikkontakt – gerne en dag før festen.

Fyld kølebrønden – gerne dagen før festen.

UNDER

Løbende opfyldning af drikkevarer under festen.

EFTER

Tømmes for resterende drikkevarer.

Almindelig aftørring med ren fugtig klud.

Aftørring af eventuelt skidt på kølebrøndens sider.

INFO

Kølebrønden måler: B: 68 cm. / D: 47 cm. / H: 96 cm.

Kapacitet er 120 stk. dåser af 330ml.

Kølebrønden må ikke ligges ned.

Kan køres på hjul på almindelig belægning – ikke grus.

Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end kølebrøndens ledning, da dette højst sandsynligt vil nedsætte produktionshastigheden.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 10.