



## Betjeningsvejledning til Køleskabe

### FØR

Tilslut køleskabet til almindelig stikkontakt – gerne en dag før festen.

Fyld køleskabet – gerne dagen før festen.

### UNDER

Løbende opfyldning af drikkevarer under festen.

### EFTER

Tømmes for resterende drikkevarer.

Almindelig aftørring af hylderne i køleskabet med ren fugtig klud.

Afrensning af glaslåge – indvendig og udvendig med glasrens.

Aftørring af eventuelt skidt på køleskabets sider.

### INFO

Køleskabet måler: B: 570 cm. / D: 600 cm. / H: 1.835 cm.

5 justerbare hylder - max belastning 30 kg. pr. hylde.

Skal placeres på plant underlag, ellers kan man risikere, at glaslågen ikke lukker ordentligt til.

Køleskabe må kun transporteres liggende på "ryggen".

Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end køleskabets ledning, da dette højest sandsynligt vil nedsætte produktionshastigheden.

### VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 10.