



Betjeningsvejledning til WC-vogn m/tank

TILKOBLING TIL BIL:

Bak hen til vognen og placer kuglekoblingen på trækkuglen. Pres håndtaget ned igen og kontroller, at det sidder korrekt. Dette kan kontrolleres ved at løfte i vognens trækvang. Visse typer kuglekoblinger er udstyret med en rød/grøn indikator, der markerer, om vognen er korrekt tilkoblet.

Sørg for sikkerhedswire er fastgjort til bilen, og sæt elstikket i bilens stikdåse.

Kontroller, at lysene virker.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen på wc-vognen.

Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

KØRSEL MED WC-VOGNEN:

Luk og lås vinduer og døre. Fastgør evt. løst inventar og placer tunge ting over akslen for bedst mulig vægtfordeling.

Der må ikke være personer i vognen under kørsel.

Kør med omtanke, da du har fuld vandtank den ene vej, og fuld spildevandstank den anden vej. Tjek derfor gulvene for vandspild, når toiletvognen er stillet klar til fest.

OPSTILLING AF WC-VOGNEN:

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobel sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra bilen.

Skru med det medfølgende håndsving støtteben ned, så vognen står vandret – støttebenene skal stå min. 45 grader. Ved blødt terræn læg plader under støttebenene / Skråner terrænet placer kiler foran eller bagved. Kiler kan udlånes ved behov.

Skru næsehjulet op og løsn håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.



Påsæt evt. trailerlås på trækket.



EVT. TILSLUTNING TIL EL:

Det medfølgende ca. 25 meter lange elkabel isættes i almindelig 230 volts stikkontakt. Hvis pågældende wc-vogn er udstyret med teknikrum, vil elkablet være at finde her. Teknikrummet tilgås med samme nøgle som til toiletterne. Lågen skal have et lille skub ind ad, når nøglen drejes for at åbne.

Stikkontakter må maksimalt belastes med 2200 W.

BRUG:

Smid ikke bind eller lignende i toiletter, da det tilstopper spildevandstanken.

Skyl hellere en gang for meget end en gang for lidt. Vær dog obs. på at overdrevet brug af vand nedsætter toiletbesøgsantallet.

Brug aldrig skuremidler eller stærke rensesvæsker. Anvend kun almindelig mild sæbeopløsning ved rengøring.



Brug håndvasken ved at træde på fodpumpen. Det brugte vand løber videre til spildevandstanken.



Pump med håndtaget ved siden af toilettet for at skylle toilettet efter med vand, når du har været på wc.



Evt. efterfyld vandtanken én gang under lejeforholdet. Dette gøres ved at dreje låsen (trekant) og presse låget ind. Tanken kan indeholde ca. 65 liter pr. vandtank.

DRIK IKKE FRA VANDHANEN, DA DET ER TILFØRT BAKTERIEDRÆBENDE KEMI, DOG UDEN AT VÆRE TIL HINDER FOR ALMINDELIG HÅNDVASK.

FRAKOBLING AF EVT. EL:

Elkablet udtages af stikkontakter og oprulles pænt.

SIKRING MOD FROST & VINTERBRUG:

I perioder med frost **skal** vognen være tilsluttet 230V for frostsikring ved brug af radiatorer i toiletrummen.

Dæk ikke varmekilder til på grund af brandfare.

VED PROBLEMER

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.