



## Vejledning til køle- og frysetrailere

### TILKOBLING TIL BIL:

Bak hen til vognen og placer kuglekoblingen på trækuglen. Pres håndtaget ned igen og kontroller, at det sidder korrekt.

Sørg for sikkerhedswire er fastgjort til bilen, og sæt elstikket i bilens stikdåse. Påmonter altid sikkerhedswire i "øjet" på bilen. Er den ikke placeret heri, og du bliver stoppet, får du et klip i kørekortet.

Kontroller, at lysene virker.

Hæv næsehjulet og sving manuelle støtteben op og løs håndbremsen på traileren.

Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

### KØRSEL MED TRAILER:

Luk og lås døre. Fastgør evt. løst inventar og placer tunge ting over akslen for bedst mulig vægtfordeling.

Der må ikke være personer i vognen under kørsel.

### OPSTILLING AF TRAILER:

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobel sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra bilen.

Vær tillige under frakobling opmærksom på vægten af lasten i traileren. Bugseres traileren med overlast på næsehjulet, kan dette beskadige næsehjulet eller i værste fald forårsage skævvridning af trækvanger eller beslag.

Skru støtteben ned / frigør støttebenene, så vognen står vandret. Ved blødt terræn læg plader under støttebenene / Skråner terrænet placer kiler foran eller bagved.

Skru næsehjulet korrekt op og løs håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.





Påsat evt. udlånt trailerlås på trækket.

**INGEN INDTRÆDEN i traileren før end der er støtte under traileren.**

### **TILSLUTNING & INDSTILLING:**

Køleanlægget tilsluttes 230V, med det medfølgende kabel, direkte på køleanlægget.

Kølemandens køle- og frysetrailere er forudindstillet, så der er ikke behov for at stille på indstillingerne.

Kontakt Kølemanden på tlf. 40 17 58 10, hvis anden indstilling er ønsket, så vil du blive guidet over telefonen.

### **BRUG:**

Ved ind- og udgang tjek altid døre er lukket ordentligt til ellers virker køle-/fryseanlægget ikke.

### **EFTER BRUG:**

Afkobel elkabel og rul pænt op. Rengør trailer, herunder både nedfejning & sæbeafvask af vægge og gulv.

Skru manuelle støtteben op.

### **AFKOBLING AF BIL:**

Tag el-stikket ud og anbring det i holderen. Husk altid at hive i stikket og ikke i ledningen når strømstikket afmonteres.

Tag sikkerhedswiren af.

Traileren kobles af bilens anhængertræk: Næsehjulet udløses og sænkes så det rammer jorden. Hæv langsomt næsehjulet op, mens håndtaget udløses.

Så vidt muligt returnering af trailer samme sted som ved afhentning.

### **VED PROBLEMER:**

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.