



Betjeningsvejledning til Isterningemaskine – Knust Is

FØR

Tilslut isterningemaskinen til el- og vandforsyning (**benyt egen haveslange med hanekobling**) og før grå afløbsslange til afløb. Sørg for at slangerne ikke klemmes.

Brug aldrig en forlængerledning, der er tyndere end isterningemaskinens ledning, da dette højst sandsynligt vil nedsætte isterningemaskinens ydeevne.

Sørg for, at isterningemaskinen står et sted, hvor der er mulighed for skrånende afløb af vand. Alternativt kan tillejes en spildevandsdunk som opsamler, hvis man ikke har afløbsmuligheder.

Isterningemaskinen startes og slukkes ved at trykke på den blå flip knap på forsiden.

UNDER



Lad isterningemaskinen arbejde for dig. Der produceres løbende knust is. Isterningemaskinen producerer sit første "hold" efter 5-10 minutter.

Isterningemaskinen stopper automatisk med at producere knust is, når ismagasinet når maksimum kapacitet. Når der er taget tilstrækkeligt meget knust is fra ismagasinet opstarter maskinen igen produktionen.

Hold dog gerne øje med, at ismagasinet ikke bliver overfyldt med knuste is.

Hold lågen til ismagasinet lukket, når der ikke udtages knust is. Dette for at holde på kulden.

Udtag knust is med den medfølgende is-skovl. Af hensyn til bakterieflora tænk over, hvor mange der er i berøring med maskinen/ udtagning af knust is.

EFTER

Tøm ismagasinet for resterende knust is.

Tør maskinen af udvendig og indvendig med en ren klud. **INGEN STÅLSVAMPE.**

INFO

Isterningemaskinen kører på almindelig 220V og har en kapacitet på 20 kilo knust is i ismagasinet. Isterningemaskinen kan producere ca. 85 kilo knust is på et døgn, og det tager ca. 6 timer at få fyldt hele ismagasinet. Isterningemaskinen producerer ca. 3,5 kilo knust is i timen.

Isterningemaskinens mål er: B: 46,5 cm. / D: 59,5 cm. / H: 79 cm. Vejer ca. 58 kg. Isterningernes størrelse er ca. 7-14 g.



VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

Tips & tricks:

Hvis du på forhånd ved, at du skal bruge meget knust is, start da gerne isterningemaskinen så hurtigt som muligt inden festen og opbyg et lager af knust is i ismagasinet. Du kan evt. have en mindre portion af det knuste is "på lager" i fryseren. Vær dog opmærksom på, at det knuste is kan fryse sammen til en stor klump.

De professionelle isterningebudere anslår, at ca. 25 kg knust is svarer til ca. 200 drinks forudsat disse drinks har almindelig størrelse.

Knust is smelter hurtigere i drinks – blot til info.

Fejlfinding:

Maskinen er holdt på med at producere is – Ismagasinet er formodentlig på max kapacitet. Isterningemaskinen stopper derfor automatisk. Når der er brugt tilstrækkelig med is fra magasinet, vil maskinen gå i gang igen. Sker det ikke kontakt da Kølemanden.

Spørgsmål:

Må spildevandsslangen gå ned i håndvasken, græsplænen etc. – JA! Det er jo rent vand der løber ud.

Må jeg hælde saftvand i via slangen og lave saftvandsisterninger – NEJ! Benyt kun almindeligt vand fra hanen.