



Betjeningsvejledning til Softicemaskine

FØR

Placer softicemaskinen på en plan flade, og sørg for at alle siderne har luft omkring sig, så maskinen kan komme af med varmen.


Løft pumperøret i karret ovenpå softicemaskinen op af hullet.

Fyld frysekammeret op med flydende softicemix – ca. 1. liter. Skub røret ned – helt i bund – i det hul der er i kammeret. Før den modsatte ende ind i pumpen for enden af kammeret. Sørg for det er helt tilsluttet, ellers virker softicemaskinen ikke.

Efterfyld med softicemix – max. Op til underkanten af pumpen. Der kan være ca. 6 liter.

Tilslut softicemaskinen til egen stikkontakt – med medfølgende ledning.

Tænd softicemaskinen ved at dreje knappen over på *IS*, hvorefter softicemaskinen påbegynder nedfrysningen.



Det tager normalt ca. 10 minutter, før softicemaskinen er klar til brug. Jo varmere vejret er, jo længere tid tager det at blive klart.

UNDER

Forrest på maskinen sidder et håndtag, som skal trækkes ned - hvorefter softice vil komme ud. Når der tappes softice, løber softicemixen ned i cylinderen, hvorefter softicemaskinen starter nedfrysningen af softicemixen. OBS på, at de første par softice måske kan være lidt bløde i det.

Maskinen holder op med at fryse, når maskinen har nået sin optimale temperatur, men starter igen så snart der trækkes i håndtaget.

Husk løbende opfyld af softicemix.

EFTER

Hvis al isen ikke bruges første dag, sættes maskinen på *NAT* til den skal bruges igen.

Ved rengøring, sættes maskinen på *0*.

VIGTIGT - Trykket tages af ved træk i det sorte håndtag.

Herefter afmonteres røret oppe i karret. Gør du det uden at have taget trykket af maskinen inden – vil der stå en issøjle op af karret i maskinen. Det sviner en del.



Knappen drejes ned på *REN*, og dernæst hældes der lunken vand i karret, indtil der ikke kommer andet end rent vand ud i forbindelse med aftapning.

Softicemaskinen tørres af udvendigt og spildebakken aftages og rengøres.

INGEN AF DELENE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE.

INFO

Vores softicemaskiner kører på almindelig 230V. For at sikre stabil drift, skal softicemaskinen køre sin egen strømgruppe, og brug kun den medfølgende ledning. Du må derfor ikke have andet sat til denne stikkontakt eller andre stikkontakter, der kører på samme gruppe, som den softicemaskinen kører på. Får softicemaskinen ikke nok strøm, går det ud over softicemaskinens hurtighed og nedfrysningsevne.

Vær opmærksom på, at maskinen helt naturligt støjer en del, når den arbejder.

Maskinen er meget tung – og løftestængerne er ikke fastmonteret på maskinen.

VED PROBLEMER

Får maskinen for lidt strøm, slukker maskinen, og skal genstartes. Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 52.

Tips & tricks:

Det anbefales desværre ikke, at du bruger dine fine dessertskåle, når du skal servere softice, da det smelter hurtigt heri. Det anbefales derfor, at du bruger enten vafler eller rigtige softicebægre.

Sørg for der er én person der er ansvarlig for softicemaskinen, og har fået en grundig instruktion.

Jo flere der betjener softicemaskinen, desto større chance vil der være for, at der opstår problemer som følge af fejlbetjening.

Softicemesteren behøver ikke at stå last og brast ved maskinen, men bør jævnligt tjekke, at der er softicemix i maskinen.

Fejlfinding:

Vi har haft strømafbrudelse – Kontakt omgående Kølemanden – tænd ikke maskinen.

Softice er tynd efter flere aftapninger – Der er blevet tappet is for hurtigt efter hinanden – kapaciteten er ca. 2 is bægre pr. minut.

Spørgsmål:

Må jeg komme andet end softice i maskinen – NEJ! Kun godkendt softicemix, ellers ødelægges maskinen.

Kan overskydende softicemix – endnu ufrosset bruges bagefter – JA, hvis du har en åbnet softicemix, kan den med fordel bruges til f.eks. smoothies eller toppings på frugt.

Kan jeg bruge resten af softicen fra maskinen - JA, du kan med fordel fryse overskydende frosset softice i plastikbøtter – og nyde softice en anden dag. OBS på evt. let krystallisering.

Yeah vi skal have varme belgiske vafler med softice ovenpå. Kan softicen bare køres ud i en lange bane?

Selvom belgiske vafler lyder rigtig lækkert ændrer det ikke på maskinens hurtighed til at producere is – så du kan ikke forvente at have eks. 20 varme belgiske vafler klar, og bare køre is ud af maskinen. Hav tålmodighed og giv tid mellem is-aftapningerne.

Og så giver det jo sig selv, at ligeså snart softicen rammer den varme belgiske vaffel – så vil nedsmeltning begynde.