



Vejledning til køle- og frysetrailere

TILKOBLING TIL BIL:

Bak hen til vognen og placer kuglekoblingen på trækkuglen. Pres håndtaget ned igen og kontroller, at det sidder korrekt.

Sørg for sikkerhedswire er fastgjort til bilen, og sæt elstikket i bilens stikdåse. Påmonter altid sikkerhedswire i "øjet" på bilen. Er den ikke placeret heri, og du bliver stoppet, får du et klip i kørekortet.

Kontroller, at lysene virker.

Hæv næsehjulet og sving manuelle støtteben op og løsn håndbremsen på traileren.

Dobbelttjek, at elkablet og sikkerhedswiren ikke rører jorden, inden du kører.

KØRSEL MED TRAILER:

Luk og lås døre. Fastgør evt. løst inventar og placer tunge ting over akslen for bedst mulig vægtfordeling.

Der må ikke være personer i vognen under kørsel.

OPSTILLING AF TRAILER:

Træk håndbremsen og sænk næsehjulet. Frakobel sikkerhedswire og elstikket til bilen. Frigør fra bilen.

Vær tillige under frakobling opmærksom på vægten af lasten i traileren. Bugseres traileren med overlast på næsehjulet, kan dette beskadige næsehjulet eller i værste fald forårsage skævvridning af trækvanger eller beslag.

Skrue støtteben ned / frigør støttebenene, så vognen står vandret. Ved blødt terræn læg plader under støttebenene / Skråner terrænet placer kiler foran eller bagved.

Skrue næsehjulet korrekt op og løsn håndbremsen. Vær opmærksom på, at håndbremsen max må være trukket i 3 dage, ellers risikerer du, at bremsebakkerne sætter sig fast.



Påsæt trailerlås på trækket.



INGEN INDTRÆDEN i køletrailerens før støtteben er frigjort/ slået ned. OPSTILLES FRI FOR TRÆER OG GRENE.

TILSLUTNING & INDSTILLING:

Køleanlægget tilsluttes 230V, med det medfølgende kabel, direkte på køleanlægget, for så vidt angår køletrailere.

Køleanlægget tilsluttes 400V, med det medfølgende kabel, direkte på køleanlægget, for så vidt angår fryse- og indfrysningstrailer.

Kølemandens køle- og frysetrailere er forudindstillet, så der er ikke behov for at stille på indstillingerne.

Kontakt Kølemanden på tlf. 40 17 58 10, hvis anden indstilling er ønsket, så vil du blive guidet over telefonen.

BRUG:

Ved ind- og udgang tjek altid døre er lukket ordentligt til ellers virker køle-/fryseanlægget ikke.

Pas på køle- frysetrailerens sider, da de nemt bules.

EFTER BRUG:

Afkobel elkabel og rul pænt op. Rengør trailer, herunder både nedfejsning & sæbeafvask af vægge og gulv – incl. fjernelse af madrester.

Afkobel elkabel og rul pænt op, hvis muligt.

Skru manuelle støtteben op.

AFKOBLING AF BIL:

Tag el-stikket ud og anbring det i holderen. Husk altid at hive i stikket og ikke i ledningen når strømstikket afmonteres.

Tag sikkerhedswiren af.

Trailerens kobles af bilens anhængertræk: Næsehjulet udløses og sænkes så det rammer jorden. Hæv langsomt næsehjulet op, mens håndtaget udløses.

Så vidt muligt returnering af trailer samme sted som ved afhentning.

VED PROBLEMER:

Kontakt da omgående Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

Dyngbyvej 12, 8300 Odder

Tlf.: 40 17 58 52

Mail: udlejning@kolemanden.dk

CVR nr. 34 89 28 06



FEJLFINDING:

Baglygterne på traileren blinker hele tiden, da den blev koblet på min bil - Er traileren i stykker?

Nej traileren er ikke i stykker. Du har formodentlig en nyere bil som reagerer med den lånte trailers LED-lys. Bilen reagerer således på fejlagtige funktionsforbindelser grundet den lavere spænding.

Der skal, som oplyst, en adapter mellem traileren og din bil for at normalisere forbindelsen mellem bil og trailer. En LED adapter kan f.eks. købes i Biltema. Det kan ikke forventes, at Kølemanden stiller denne adapter til rådighed.

Der er slet ikke lys på traileren, når el-stik er påsat mellem bil og trailer – er vognen i stykker?

Er din bil en el-bil? Prøv da at tænde for lyset for bilen. Hvis lyset automatisk slukkes i dagslys på din bil, er det ikke sikkert, at bilen har opdaget, at der er blevet tilkoblet en trailer, og dermed ikke tænder for lyset.

Ellers kan der være, at det er en sikring, der er sprunget på din bil. Vores trailere bliver altid tjekket efter både før og efter en udlejning, så alt er i orden inden næste lejer.

Køleanlægget har kørt i en halv time, og temperaturen er endnu ikke faldet - hvad så?

Du skal sikre dig, at dørene er lukket helt i. Afhjælper dette ikke problemet kontakt Kølemanden på tlf. 40 17 58 52.

Der er ikke lys i traileren - virker køleanlægget på trods heraf?

Det har ingen betydning for køle-fryse funktionen, at der ikke er lys i traileren.

LÆS DET HELE INDEN BRUG